定期的な点検をおすす めします。

寿命があります

安心してご使用いただくため、定 期的な点検をおすすめします。ま

た、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便 座は買い替えをご検討ください。使い勝手、機 能性、省エネ性能も向上しています。販売店、 工事店またはメーカーにご相談ください。

故障したままのご使用は、火災 や感電、室内浸水の原因になり

ます。異常に気づいたら、電源プラグを抜き、 止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、 工事店またはメーカーのサービス会社へご 連絡ください。

安全にご使用いただくために

## 日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけな いでください。故障や火災の原因に なります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わない でください。内部の電気部品や金属 を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除いてくだ さい。トラッキング現象で火災の原因 になります。

故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になります。

温水洗浄便座協議会 http://www.sanitary-net.com 0120-39-7718 後環 経済産業省

商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

TEL 555 0120-03-1010 FAX 000 0120-09-1010

受付時間:平日 十.日.祝日10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ http://www.toto.co.ip/

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL 500 0120-1010-05 FAX 555 0120-1010-02

受 付:年中無休

受付時間: 関東·甲信越地区 8:00~20:00 上記以外の地区 9:00~20:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く) 営業時間: 9.00~18.00

TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL 000 0120-8282-55 FAX 555 0120-8272-99

受付時間:平日 9:00~18:00 十.日.祝日10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

> 2009.2.25 D06588

# TOTO

取扱説明書

施工説明書付

定期点検情報掲載

ウォシュレット。K1・K2・K3 TCF303, TCF313, TCF323

washlet.

■このたびは、TOTOウォシュレットをお買い求めいただきまして、 まことにありがとうございました。 この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■定期的に交換が必要な部品があります。 詳しくは42ページ「アフターサービス」の「定期点検情報」を ご覧ください。

◆ "ウォシュレット" はTOTOの登録商標です。

<ol> <li>安全上のご注意・・・・・・・</li> <li>使用上のご注意・・・・・・・</li> <li>機能の紹介・・・・・・・・</li> <li>・上手な節電のしかた・・・・・・</li> </ol>	2 5 6	はじ
●上手な節電のしかた・・・・・・・・	8	めに
4 各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9	

5 取り付けかた・・	10
6 ご使用前の確認	22

取り付けかた

こんなとき

⑦ 使いかた ・・・・・・24	
8 快適な機能 ・・・・・・ 26	
●温度調節のしかた ・・・・・・ 26	1
<ul><li>・脱臭のしかた・・・・・・・・・28</li></ul>	(
9 節電機能 · · · · · · 30	Ï
<ul><li>タイマー節電のしかた・・・・・・30</li></ul>	
<ul><li>おまかせ節電のしかた・・・・・・31</li></ul>	

	_
お手入れのしかた ・・・・・・33	
●お手入れの前に ・・・・・・・ 33	ŧ
●日常のお手入れ ・・・・・・ 33	する
●念入りなお手入れ ・・・・・・34	'n
<ul><li>◆その他のお手入れ・・・・・・36</li></ul>	
	$\overline{}$

11	凍結による破損の予防・・	• ;	38
12	故障かな?!と思ったら・・	٠.	40

13	アフターサー	ビス	•	• •	•	•	•	42
								40

14 仕様・交換部品/別売品・・・・43

# 安全上の ご注意

この「安全上のご 注意 | をよくお読 みのうえ、正しく お使いください。 ここに示した注意 事項は、安全に関 する重要な内容で すので、必ずお守 りください。

# 安全のために必ずお守りください

●表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

● お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	絵表示の意味
分解禁止	◇は、してはいけない「禁止」の内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
必ず守る	●は、必ず実行していただく「強制」の内容です。  左図は、「必ず守る」を示します。

# ▲ 警告

逆流防止装置(バキュームブレーカー・Oリング)は水の安全を確保 するために定期的な点検を行う



● 逆流防止装置 (バキュームブレーカー・Oリング) が正常に機能しな いと、状況によっては、一度吐水した水が逆流する原因になります。

■ 定期点検情報は42ページ

# 低温やけどに注意する

- ◆ながい時間便座に座るときは、便座の温度調節を「切」にしてください。
- ◆次のような方が暖房便座や温風乾燥をご使用になるときは、周囲の方が便座の温度 調節を「切」、乾燥の温度調節を「低」にしてください。



- お子様、お年寄りなど自分で適切な温度調節ができない方
- 病気の方、身体の不自由な方など思うとおりに動けない方
- ●眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒を された方、疲労の激しい方など眠り込むおそれのある方

# 故障したままでウォシュレットを使いつ づけない

◆次のようなときは、漏電保護プラグを抜き、止 水栓を閉めて給水を止めてください。



故障とは…

配管や本体から水漏れしている 異音、異臭がしている 製品が異常に熱い 製品にひびや割れが入っている 製品から煙がでている

故障したまま使いつづけると、火災や感電、室 内浸水の原因になります。

**■**タアフターサービスについては42ページ

# 浴室など湿気の多い場 所には設置しない

火災や感電の原因になり ます。



水場使用禁止

# ⚠ 警告

# アース(D種接地) T事がされているこ とを確認する

●アース工事がされていないと故障や漏電のとき 感電する原因になります。

アース丁事は、お近くの丁事店に依頼してくだ さい。



アース接続

# コンセントや配線器具の定格を超える使い かたや、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。




# ぬれた手で、漏電保護プラグを抜き差 ししない

・感雷の原因になります。



ぬれ手禁止



傷つけない、加工しない、無理に曲げない、 ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、 束ねない、挟み込まない、加熱しない

傷んだまま使用すると 火災、感電、ショート の原因になります。



# 絶対に分解したり、修理・改造は行わない

火災や感電の原因になります。



# 漏電保護プラグに付いたほこりは定期的 に取り除き、根元まで確実に差し込む

- 火災や感電の原因になります。
- プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。



必ず守る



ガタついているコンセントは使わない

火災や感電の原因になります。



# 本体や漏電保護プラグに水や洗剤をかけない

火災や感電の原因になります。



水かけ禁止

# 水道水及び飲用可能な井戸水(地下水) 以外は使用しない

● 皮膚の炎症などを起こす原因になります。



## 車輌・船舶など、移動体への設置はしない

- 火災や感電、故障などの原因になります。
- ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがを する原因になります。



## 本体を取りはずしてお手入れをするときは、 漏電保護プラグを抜く

感雷の原因になります。



漏電保護プラグを抜くときは、必ず漏 雷保護プラグ本体を持って引き抜く



コードを引っ張ると プラグやコードが傷 んで、火災や感電の 原因になります。





# 注意

## たばこなどの火気類を近づけない



火災の原因になります。

火気禁止

# 製品を破損するようなことはしない

強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたや本体の 上に乗らない、重いものを載せない

割れたり、本体がはずれて落下し、けがをする 原因になります。





## 温風吹出口に指やものを入れない

吹出口に手を置かない、衣服をかぶせない

● やけど、感電、焼損 の原因になります。





長期間使用しないときは水を抜き、漏 電保護プラグを抜く



●水が腐敗して皮膚の炎症などを おこす原因になります。

必ず守る

■ ケ水抜きのしかたは39ページ

止水栓を開けたままで給水フィルター 付水抜栓をはずさない



●水が噴き出します。

■ **企** 給水フィルター付水抜栓の お手入れは36ページ

給水フィルター付水抜栓を取り付ける ときは確実に締める



確実に締めないと水漏れの 原因になります。

連結ホースを折り曲げたり、つぶした りしない

水漏れの原因になります。





お手入れをするときは、ウォシュレット クリーナーやうすめた台所用洗剤(中性) を使用し、次のものは使わない

· トイレ用洗剤, 住宅用洗剤, ベンジン, シン ナー及びクレンザー、ナイロンたわしなど

- プラスチックを傷め、割れてけがをする原因に なります。
- 連結ホースを傷め、水漏れの原因になります。



便座・便ふたを持って製品を持ち上げ ない

●本体がはずれて落下し、けが をする原因になります。





# 凍結による破損の予防を行うこと

- 凍結すると給水配管や本体内部が破損して、水 漏れする原因になります。
- 暖房するなどしてトイレをあたためてください。



水漏れが発生したときは、止水栓を閉 めて給水を止める









次のことをお守りください。

本体、便座、便ふたは乾いた布やト イレットペーパーなどでふかない

傷つきの原因になります。

**☞**お手入れのしかたは33ページ

# 直射日光が当たらないようにする

●変色や暖房便座の温度ムラが生じる原因になり ます。

本体やノズルに小便がかからないよ うにする

故障の原因になります。



操作部側面の着座センサーをおおわ ない

●着座センサーが作動しない 原因になります。



# 便ふたに寄りかからない

● 便ふたが傷つく原因になります。



雷が発生しているときは、漏雷保護 プラグを抜く

●故障の原因になります。





# ラジオなどはウォシュレットから離 して使う

●ラジオに雑音が入ることがあります。



ウォシュレットの 機能を紹介します。 いろいろな機能を おためしください。

7 FI 17 7

製品名称,製品品番は便ふたの裏に記入しています。

洗浄機能		K1	K2	КЗ	参照ページ
おしり洗浄	● おしりを洗います。	0	0	0	24
ビデ洗浄	● 女性のビデとして使えます。	0	0	0	24
水勢調節	● 水勢の強弱を調節できます。	0	0	0	24
ムーブ洗浄	<ul><li>● ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。</li></ul>	0	0	0	25

快適機能		K1	K2	КЗ	参照ページ
暖房便座	● 便座をあたためます。	0	0	0	26
温風乾燥	● ぬれた部分を乾かします。	1	_	0	25
温度調節	<ul><li>■ 温水、便座、乾燥の温度を調節できます。</li></ul>	0	0	0	26, 27
脱 臭	● 便器内のにおいをとります。	-	0	0	28
パワー脱臭	<ul><li>吸い込む力をアップさせて便器内の においをとります。</li></ul>		0	0	29
オートパワー脱臭	<ul><li>● 便座から立ち上がると自動的にパワー 脱臭を行います。</li></ul>	1	0	0	29
ソフト閉止	● 便座・便ふたがゆっくり閉まります。	0	0	0	_
着座センサー	● 便座に座ると各機能がはたらきます。	0	0	0	24

節電機能		K1	K2	КЗ	参照ページ
タイマー節電	● 一度設定すると毎日その時間に温水と 便座のヒータが切れて節電します。 (節電時間は、3・6・9時間のいずれかに設定できます。)	0	0	0	30, 32
おまかせ節電	● トイレをあまり使用しない時間帯を 記憶して、自動的に便座の温度を下 げて節電します。	0	0	0	31, 32
運転入/切スイッチ	● このスイッチを「切」にすることで 洗浄や暖房便座などの運転を停止して、 こまめな節電ができます。	0	0	0	22

清潔機能		K1	K2	КЗ	参照ページ
便座・便ふた着脱	<ul><li>● 便座・便ふたが簡単に取りはずせます。 お掃除も簡単です。</li></ul>	0	0	0	34
本 体 ワンタッチ着脱	<ul><li>本体がワンタッチではずせます。 便器の奥まで簡単にお掃除できます。</li></ul>	0	0	0	35
抗菌	<ul><li>● 便座、スイッチなど直接肌がふれや すいところに抗菌処理をしています。</li></ul>	0	0	0	9, 43
セルフクリーニング	● 洗浄の前後に、ノズル先端部を自動 的にしっかり洗います。	0	0	0	_
ノズルまるごと洗浄	<ul><li>ノズルが伸出・収納するときにノズ ル本体をしっかり洗います。</li></ul>	0	0	0	_
ノズルそうじ ス イ ッ チ	<ul><li>ノズルがお湯を出さずに伸出します ので、お掃除もラクにできます。</li></ul>	0	0	0	37

# 上手な節電のしかた


◎ 上手に節電して、地球環境を保護しましょう。





このページで各部 のなまえをよくご 理解していただき、 その後のご使用に お役立てください。








お取り付けの前には必ずこの章をよくお読みいただき、手順に従って正しく取り付けてください。

商品については、TOTO(株)お客様相談室TEL **50** 0120-03-1010、FAX **50** 0120-09-1010にお問い合わせください。

※安全上の警告・注意及び使用上のご注意 ( 啶 2~5ページ) を必ず お守りください。





# 取り付け前のご注意

すでにベースプレートが付いている製品を取り替える場合でも必ず同梱のベースプレートに 取り替えてください。

- ※旧型のベースプレートではウォシュレットが作動しません。 (新型のベースプレートは本体着脱検出用スイッチを内蔵しています。)
- 1. 製品への通電及び通水は取付作業をすべて終えてから行ってください。
- 2. 便器に取り付ける前に、本体にベースプレートをセットして通電しないでください。 温水タンクが空の状態でヒータが入るため、故障の原因になります。
- 3. 電源は交流100V(50/60Hz)、定格消費電力は413Wです。必ずこの電力に適した配線をしてください。(ウォシュレット専用の分岐配線をおすすめします。)
- 4. 電源コードの長さは約1mです。コンセントの位置はウォシュレットが着脱できる余裕を設けてください。
- 5. 給水圧力は流動時0.05MPa~0.75MPaです。この圧力範囲でご使用ください。
- 6. 給水温度は0~35℃です。この温度範囲でご使用ください。
- 7. 連結ホースの長さは約970mmです。給水取り出し位置は、ウォシュレットが着脱できる余裕を設けてください。もし連結ホースの長さが足りない場合は、瓜分21ページ〔⑤連結ホースの取り付けかた〕の③項に長い連結ホースを記載していますので適切な長さのホースを選んでください。お求めはTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター TEL ○○ 0120-8282-55、FAX ○○ 0120-8272-99へで連絡ください。
- 8. 内ねじタイプの止水栓の場合や温水洗浄便座(ウォシュレット)からの取り替えの場合、同梱のロータンク接続用フレキホースを使用します。もし、フレキホースの長さが合わない場合は、で 14ページ (40 ロータンク接続用フレキホース (同梱品①) を取り付ける) に長さ違いのフレキホースを記載していますので適切な長さのフレキホースを選んでください。

お求めはTOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンター TEL **20** 0120-8282-55、FAX **20** 0120-8272-99 へご連絡ください。


※フレキホースを使用せず既設の給水管を切断して使用することもできます。 📭 14ページ

- 9. フラッシュバルブ式便器への取り付けは、専門業者による取り付けが必要です。
- ※出荷前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

# 1 作業を始める前に

# 水道の元栓を閉める

- 元栓を閉めるときは、ガス給湯機や洗濯機などの使用を止めてください。
- 元栓を閉めた後に、近くの蛇口などで水が出ないことを確認してください。









# 2 分岐金具の取り付けかた

● 現在ご使用の便座を確認してください。



温水洗浄便座 (ウォシュレット)の 場合



┎∕ᡒ12ページ



15ページ



普通便座からの取り替え

にお進みください。


温水洗浄便座(ウォシュレット) からの取り替え


にお進みください。


# 普通便座からの取り替え

※水道の元栓を閉め、近くの蛇口などで水が出ないことを確認してください。













# **「温水洗浄便座(ウォシュレット)からの取り替え**

※水道の元栓を閉め、近くの蛇口などで給水が止まっていることを確認してください。













16

# 3 ベースプレートの取り付けかた

















# 4 ウォシュレットの取り付けかた

# ウォシュレットを取り付ける









- ※本体を便器にセットしたときに、上下左右に多少ガタつきが発生します。これは本体ワンタッチ着脱のために、スライド部に設けられたすき間のためです。異常ではありません。
- ※標準サイズ便器に設置した場合、便座の先端が便器より多少出っ張ったり便器のふちが見える ことがあります。異常ではありません。
- ※便ふたを立てた状態で便ふたが倒れてくるときは、本体をはずして再度ベースプレートを少し前に取り付け直して、便ふたが倒れなくなるまで調整してください。
- ※大型サイズ便器に設置した場合でも、取付便器によっては便座先端が多少出っ張ることがあります。 出っ張りが大きいときは再度ベースプレートの位置を調整してください。

# 5 連結ホースの取り付けかた

# 連結ホースを接続する

- ●ウォシュレットをベースプレートから取りはずした状態で接続すると作業しやすくなります。
- (①ウォシュレット本体の給水口に連結ホース) (同梱品②) の袋ナットを締め付ける
- ②連結ホースを分岐金具の給水カプラに差し込み、給水カプラの凹部と凸部を90°ずらす





- ③連結ホースを取り付けた状態で、ウォシュレット 本体が着脱できる長さがあるか確認する
- ※連結ホースの長さが足りないときは、下記の中から適切な長さのホースを選んでご購入ください。(同梱品の連結ホースの長さは970mmです。)

お求めはTOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターTEL **60**0120-8282-55、 FAX **60**0120-8272-99へご連絡ください。

連結ホース長さ違い一覧表		
ホース長さ(mm) 品番		
1180	D24009ZNt5	
1480	D24009ZNt6	
1980	D24009ZNt7	

※分岐金具の給水カプラは一時止水機能付ですが、連結ホースをはずすときは必ず止水栓を閉めてください。



# 6 アース線の接続

# アース線を確実に取り付ける

●アース線をコンセントのアース 端子に接続してください。



※アース端子がない場合は電気工事店に ご相談ください。




ウォシュレットを取り付け後、はじめてお使いになるときは、 次の確認を行ってください。

# 水漏れの点検

- ①給水の前に配管接続部のゆるみがないか、 再確認する。
- ②水道の元栓を開く。
- ③止水栓を開いて配管接続部から水漏れが ないことを確認する。
- ④ウォシュレット本体の給水接続部より水漏 れがないことを確認する。
- ※万一、水漏れがあれば再施工を行い、水漏れを止めてください。






# 漏電保護プラグの確認

- ●「切表示」ランプが消灯していることを確認してください。 「切表示」ランプが点灯しているときは、「入(リセット)」ボタンを押すと、「切表示」ランプは消灯します。
- 詳しくは 636ページの「漏電保護プラグのお手入れ・点検」をご覧ください。


# 3 「本体表示部」の確認

- ●「運転ランプ①」は 点灯していますか?
- 点灯していないときは、 補助操作部の「運転入/切」スイッチ ●を押し、ランプを点灯させます。
- 「温水ランプ②」は 点灯していますか?
- 点灯していないときは、 補助操作部の「温水温度調節」スイッチ ❷を押し、 ランプを点灯させます。
- ●「便座ランプ③」は 点灯していますか?
- 点灯していないときは、 補助操作部の「便座温度調節」スイッチ ❸を押し、 ランプを点灯させます。



# 試運転

- ①着座センサーを白紙でおおう。
- ●白紙でおおうと着座センサーが検知した状態になります。
- (便ふたを開けないと着座センサーははたらきません。)<br/>②脱臭機能を確認する。(K2・K3のみ)
- 操作部側面の吹出口より風が出ていますか?
- ③パワー脱臭機能を確認する。(K2・K3のみ)
- ●操作部の を押すと風が強くなりますか?
- ●もう一度、 
   を押すと元の強さに戻りますか?
   ④洗浄機能を確認する。



温の温水が出ますか?

- 温水タンクが空のときは吐水するまで約1分、温水になるまで約10分かかります。
- 水勢調節スイッチ 園 → → (強) を押すと水の量が変わりますか?
- を押すと止まりますか?
- ⑤乾燥機能を確認する。(K3のみ)
- を押すとノズルの左側から温風がでますか?
- を押すと止まりますか?
- ⑥暖房便座機能を確認する。
- ●便座があたたまるまで約15分かかります。
- ⑦着座センサーの白紙をはずす。
- ⑧オートパワー脱臭機能を確認する。
- 白紙をはずしたときに脱臭音が大きくなりますか?
- ※着座センサーを30秒以上白紙でおおわないとオートパワー脱臭は作動しません。
- 1分後に自動的に止まりますか?
- ⑨確認後、止水栓を閉めた後、給水フィルター付水抜栓に付いているゴミを水洗いして取りのぞく。
- ●詳しくは**ご** 36ページ「給水フィルター付水抜 栓のお手入れ」をご覧ください。

**プレンス 7** 







洗浄時、ノズルの根元から水 が出ますがこれは機能上必要 なもので異常ではありません。

# アドバイス 1

施工時に発生したごみがフィルターに詰まると、おしり・ビデ洗浄時に水勢が弱くなります。

取り付け後は必ず給水 フィルター付水抜栓の 掃除を行ってください。

# 使いかた

はじめてお使いに なる方でも簡単に 操作できます。

# アドバイス 1

## 着座センサーについて…

- ●着座センサーは人が 座ったことを検知する ものです。
- ●着座センサーからは下 図のように光(赤外線) が出ています。



●使用状態によっては 着座センサーがはた らきにくくなること があります。

11841ページ

# PKIKZ 2


## 便座には深く腰掛け ましょう!

洗浄の位置が合いやす く、水の飛び散りが少 なくなります。

# PHITZ 3

●温水タンクは貯湯式 ですので連続して使 用するとお湯の温度 が低くなることがあ ります。

# ■ 標準的な使いかた



# 座 る

着座センサーがはたらき、各機能が使えるようになります。

# Fritz 1

- 脱臭がはじまります。(K2・K3のみ) パワー脱臭もお試しください。 🕼 29ページ
- 洗浄、乾燥 (K3のみ) が使えるようになります。

- ●おしり洗浄 を押す。
- ●ビデ洗浄 (本)を押す。
- 2 水勢を調節します。



止める

かわかす

(K3のみ)

- ■温風を当て、さらりとさせます。
- トイレットペーパーでかるく水滴をとると早く乾きます。

止める

# 立ち上がる

●オートパワー脱臭がはじまり、約1分後に止まります。(K2·K3のみ)

で アドバイス 4

# ■ さらに快適な使いかた

# 快適洗浄 ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。





ご使用になるスイッチを押します。

- ② もう一度スイッチを押すとムーブ洗浄をします。
- ③ 更にもう一度スイッチを押すとムーブ洗浄を止めます。

# 知っておいていただきたいこと

- ●洗浄時、ノズルの根元から水が出ますが機能上必要なもので異常ではありません。 ※洗浄中でないときに、連続して水が出るときは、故障と考えられます。止水栓 を閉めたあと、販売店又はTOTOメンテナンス(株)修理受付センター TEL 20120-1010-05、FAX 20120-1010-02へご連絡ください。
- ノズルの右側からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が膨張して 出てくるもので異常ではありません。
- ウォシュレットは、水道水及び飲用可能な井戸水(地下水)を直接使用してい ます。(ロータンクの水を使用することはありません。)

# PHILLA 4

便座に座る時間が短い とオートパワー脱臭が はじまらないことがあ ります。

# 快適な機能

より快適にお使い いただくための機 能をご紹介します。

# PHIAZ 1

◆温度調節ランプは、温水・便座・乾燥温度の表示を共用しています。温度調節スイッチを押したときのみ、押したスイッチの温度・ベルを表示します。(乾燥はK3のみ)


# PHITZ 2

●温度調節中に約10 秒間スイッチから手を離すと温度調節ランプは消灯します。 そのときはもう一度 スイッチを押してく ださい。

# 温度調節のしかた

◎ 温水、便座、乾燥の温度は補助操作部の温度調節スイッチで調節できます。 お好みの温度でご使用ください。

# ■ 温度を変更したいとき



## 


● (温水), 便座), 乾燥 のうち、温度を変更 したいスイッチを押してください。




温度調節ランプが点灯し、現在の 温度レベルが表示されます。

((乾燥)スイッチはK3のみ)

# お好みの温度レベルになるまで 温度調節スイッチを繰り返し押す




# 温度レベルの切り替わり方



温度調節ランプが消灯したら「切」になります。 (乾燥は「切」がありません)

# ■ 温水または便座を「切」にしたいとき

乾燥は、温度調節スイッチで切ることはできません。



# ● 補助操作部の温度調節スイッチを 押す

● 温水 , 便座 のうち、「切」にしたいスイッチを押してください。



温度調節ランプが点灯し、現在の温度レベルが表示されます。



❷温度調節ランプが消えるまで温度 調節スイッチを繰り返し押す



温度調節ランプが消灯し、「切」になります。

אר דייניו **אר אייניי** אייניי

# ■ 温水または便座を「入」にしたいとき

① 温水 , 便座 のうち「入」にした いスイッチを押す



温度調節ランプが点灯し、「入」になります。

Frista 4

# 711112 **3**

温度調節ランプの消 灯と共に、表示ラン プも消灯します。

## アドバイス 4

■温度調節ランプの点 灯と共に、表示ラン プも点灯します。 アドバイス 1

はじめは、脱臭は「入」

に設定されています。

# 脱臭のしかた (K2·K3のみ)

# 標準の脱臭の使いかた

# ■ 脱臭を使うとき

◎ 便器内のにおいをとります。


● 便座に座る



## 脱臭を始めます。

## TE PHILZ 1

● 操作部の「脱臭」ランプが点灯します。



# 2 便座から立ち上がる



## 約1分後に自動的に止まります。

● 操作部の「脱臭」ランプが消灯します。

# ■ 脱臭を使わないとき

- 操作部の「止」スイッチを10秒間 押す
  - 操作部の表示ランプがすべて点滅します。
- ② 補助操作部の「運転入/切」スイッチを押す
  - 操作部の「脱臭」ランプのみ点滅します。
- **❸ もう一度、「運転入/切」スイッチを押す** ● 「脱臭」ランプが消灯します。
- 4 もう一度、「止」スイッチを押す



標準の脱臭、オートパワー脱臭をやめます。

パワー脱臭のみ使えます。

# ■ 再び脱臭を使うとき

- 操作部の「止」スイッチを10秒間
  - 操作部の表示ランプがすべて点滅します。
- ② 補助操作部の「運転入/切」スイッチを押す
  - すべてのランプが消灯します。
- ❸ もう一度、「運転入/切」スイッチを押す
  - ●「脱臭」ランプが点滅します。
- 4 もう一度、「止」スイッチを押す

# パワー脱臭の使いかた

# ■ パワー脱臭を使うとき

- ●操作部の「パワー脱臭入/切」スイッチを押す



パワー脱臭を始めます。

# ■ パワー脱臭をやめるとき

●もう一度「パワー脱臭入/切」スイッチを押す



標準の脱臭風量に戻ります。

TE PKINZ 3

# オートパワー脱臭の使いかた

- オートパワー脱臭を使うとき
- ◎ 便座から立ち上がると自動的にパワー脱臭を行います。
  - 補助操作部の、「カートパワー脱臭」ランプが 点灯していることを確認してください。
- 便座から立ち上がる



オートパワー脱臭を始めます。

で アドバイス 4

- 8\* - 9#

。 (乾燥)

- 約1分後に自動的に止まります。
- オートパワー脱臭を使わな いとき
- ↑ 補助操作部の「オートパワー脱臭
  入/切」スイッチを押す



オートパワー脱臭をやめます。

●補助操作部の「f-1 パワー脱臭」ランプが 消灯します。



# PHIHZ 2

●「パワー脱臭」は、便 座に座らないとはた らきません。 一旦便座に座れば、 立ち上がった後も約 1分間はスイッチを 受け付けます。

# PHIHZ 3

◆「パワー脱臭」を切ら ずに、立ち上がった 場合は、約1分後に 止まります。

使いかた

# PHILLA 4

補助操作部

カバー

V-1000 9 100-100

点灯

オート パワー脱臭入/切スイッチ

はじめは、オートパワー 脱臭は「入」に設定され ています。

28

# PKIHZ 1

## タイマー節電中でも 使えます

- 節電中でも便座に座れば、一時的に温水と便座のヒータが入ります。
- 温水になるまで約10 分かかります。
- 便座があたたまるまで 約15分かかります。

# PKIGZ 2

● 節電開始時間を変更 したいときは、一旦 タイマー節電をやめて から、開始したい時間 にもう一度「タイマー 節電入/切」スイッチ を押してください。


# タイマー節電のしかた

# タイマー節電とは…

- 一度設定すると毎日その時間に自動的に節電します。タイマー節電中は温水と便座のヒータが切れ
- 例えば… 午前0時から6時まで 節電する場合

ます。

翌日からも自動的に、同じ時間帯に節電します。




# ■ タイマー節電をするとき

● 節電を開始したい時間に補助操作部の「タイマー節電入/切」スイッチを押す



## 節電を始めます。

- ◆補助操作部の「タイマー節電」ランプ「3」 が点灯します。



# ■ 節電時間の変更

◎ 3・6・9時間のいずれかに設定変更ができます。

- ●「タイマー節電入/切」スイッチを押す
  - スイッチを押すごとに3→6→9→切(ランプ点灯なし)の順でランプ表示が変わります。
     設定したい時間をお選びください。



# ■ タイマー節電をやめるとき

●「タイマー節電」ランプが消えるまで「タイマー節電入/切」スイッチを繰り返し押す


## 節電をやめます。

● 操作部の「運転」・「温水」・「便座」ランプが点灯します。

# おまかせ節電のしかた

# おまかせ節電とは…`

◎ トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動的に便座の温度を下げて節電します。



# ■ おまかせ節電をするとき

●補助操作部の「おまかせ節電入/切」スイッチを押す

# 自動的に便座の温度を下げて、節電を始めます。

- 補助操作部の「おまかせ節電」ランプが点 灯します。
- あまり使用しない時間になると操作部の 「節電中|ランプ(オレンジ色)が点灯します。

1 7 FINAZ 3·4

# 

# ■ おまかせ節電をやめるとき

むまかせ節電入/切」スイッチを押す

# おまかせ節電をやめます。

- 補助操作部の「おまかせ節電」ランプが 消灯します。
- 操作部の「運転」ランプが点灯します。

# PHIHZ 3

- トイレをあまり使用しない時間帯を見つけるまで2~3日かかります。 その間は徐々に節電をしていきます。
- おまかせ節電中の便 座温度は約26℃に設 定しています。

使いかた

# PHIHZ 4

# おまかせ節電中でも 使えます

- 節電中でも便座に座れば、一時的に便座をあたためます。
- 便座があたたまるまで 約5分かかります。


30

# **タイマー節電とおまかせ節電の両方を使うとき**

◎ スイッチを押す順番はどちらが先でもかまいません。

- ●節電を開始したい時間に、補助操 作部の「タイマー節電入/切しス イッチを押す
  - 詳しくは、「タイマー筋電のしかた」 **㎡** 30ページをご覧ください。
- **②**「おまかせ節電入/切」スイッチ を押す
  - 詳しくは、「おまかせ節電のしかた」 ■ 1ページをご覧ください。





いつまでも快適に で使用いただくた めに、定期的にお 手入れをしてくだ さい。

アドバイス 1

● 製品はプラスチック

でできていますので、

乾いた布やトイレッ

トペーパーなどでふ

かないでください。

傷つきの原因になり

PKKYZ 2

● ウォシュレットは電

気製品です。内部に

水が入らないよう十

分に気をつけてくだ

洗剤が本体と便器の

すき間に残らないよう しっかりふき取って

PKKYZ 3

ます。

さい。

ください。

# ■ 本体、便座、便ふたのお手入れ

# ● やわらかい布で水ぶきする

● 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって ふいてください。

1 7 FINAZ 1.2

ODE O

# 2 汚れがひどいときは…

- ウォシュレットクリーナー又はうすめた台 所用洗剤(中性)をふくませたやわらかい 布でふき取ってください。
- ◆その後、水ぶきを行ってください。 ウォシュレットクリーナーのお求めは

# ● 便器用洗剤がウォシュレットに 付着したときは…

● やわらかい布で水ぶきした後、水滴をふき 取ってください。

便座・便ふた (取りはずしできます)

本体(取りはずしできます)

(お湯を出さずに伸出できます)

脱臭フィルター

(取りはずしできます)

・ 着座センサー窓をき れいにしましょう。 汚れていると各機能 が作動しません。 **1** 24, 41ページ

■ 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れできます

# 日常のお手入れ

お手入れの前に

Cy Q

止水栓-

漏雷保護

給水フィルター付

(取りはずしできます)

プラグ

水抜栓

■ 43ページ

# 便器内を洗剤でお手入れするときは…

● 便器内の清掃にトイレ用洗剤及び消毒剤などを使用するときは、早目(3分以内)に洗い 流した後、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。また、便器についた洗剤は 確実にふきとってください。(便器用洗剤などの気化ガスがウォシュレット本体内に入り、 故障の原因になります。)

# 念入りなお手入れ

# ■ 本体. 便座. 便ふたのお手入れ (週に1度が目安です)

◎ 便座・便ふたが取りはずせますので、すみずみまで掃除できます。

# ● ロックカバーを開ける

**2**便座・便ふたを引き上げる

● 便座・便ふたを開け、左右のロックカバー を手前に開いてください。



## PKKYZ 1

- 取りはずした便座・便 ふたは傷がつかないよ うにして置いてくださ
- 便座・便ふたを取りは ずして掃除するときは、 本体を取りはずさない でください。(床や便器 内に落とし、故障の原 因になります。)



# き上げてください。 **ff** アドバイス **7** ※便座コードははずせません。

※斜めに引き上げたり、無理な力を加えない でください。(破損の原因になります。)

● 便座・便ふたの左右を両手で持ち、真上に引

# € 掃除をする

詳しくははなる33ページの「日常のお手入れ」 をご覧ください。

真上に引き上げる

# ちょっと一言…便座から便ふたをはずすことができます。 【取りはずしかた】

①左右のヒンジ部を内側に動かす。



# 【取り付けかた】

- ①便ふたの上に便座を合 わせる。
- ②左右のヒンジ部を外側 に動かす。




# 4 便座・便ふたを取り付ける

- 便座・便ふたのヒンジ部を本体凸部に合わ せて差し込んでください。
- ※便座コードを便器と便座の間にはさまない ようにしてください。
- ※便座コードをねじったまま取り付けないで ください。

# **⑤** ロックカバーを閉める

● 左右のロックカバーを 「カチッ」と音がす るまで、確実に閉めてください。





# ■ 本体と便器のすき間のお手入れ (月に1度が目安です)

◎ 本体を取りはずして、便器の上面や本体底面も掃除できます。

# ⋒漏雷保護プラグを抜く

# **2** 本体を取りはずす ボター アドバイス 2

- 本体右側の本体はずしボタン(及び水抜き レバー)を押したまま、本体を手前に引いて ください。
- ※連結ホース、アース線がありますので、無 理に引っ張らないでください。

# ❸ 掃除をする

お手入れのしかたは √ 233ページの「日常 のお手入れ」をご覧ください。

# 4 本体を取り付ける

- 本体の中心とベースプレートの中心を合わ せてください。
- 便器面に本体をすべらせるように押し込ん でください。
- ●「カチッ」と音がするまで、確実に押し込ん でください。
- ※本体をベースプレートに確実に押し込ま ないとウォシュレットは作動しません。

『智』 アドバイス 3

# 本体はずしボタン (及び水抜きレバー) ● 押したまま本体を 手前に引く



ベースプレート

## PKIKZ 3

PHILIZ 2

本体をはずした状態

で本体はずしボタン

(及び水抜きレバー)を

引くと製品内の水が出

てきます。(約1.2L)

本体はずしボタン(及

び水抜きレバー)は水

抜きのとき以外は引か

ないでください。

ずースプレートに「本 体着脱検出用スイッ チーが内蔵されていま

# PHINZ 4

## 脱臭フィルターの掃除

はずしたフィルター は水洗いできますが、 取り付ける前に水気 を取ってください。 脱臭フィルターの汚れ、 目詰まりなどがひどい 場合には、交換をおす すめします。

※詳しくは㎡を43ページ 「交換部品/別売品」 をご覧ください。

# ■ 脱臭フィルターのお手入れ (K2・K3のみ)

◎ 本体を取りはずしてから脱臭フィルターのお手入れを行ってください。

# ●脱臭フィルターをはずす

・脱臭フィルターの左側にあるつめ部を指 で押しながら、手前に引いてください。



# **2**掃除をする

・脱臭フィルターに付着したほごりを歯ブ ラシなどでおとしてください。

F PHITZ 4

# 会 脱臭フィルターを取り付ける

「カチッ」と音がするまで確実に取り付け てください。



お手入れ

PKIKZ 1

● 「切(テスト)」ボタンを

「切」になります。

押すとタイマー節雷が

もう一度設定し直して ください。

おまかせ節電は、その

日の節電運転がはた らかない場合があり

ますが、翌日からは

もとのとおりにはた

らくようになります。

PHILLZ 2

洗剤は使わず水洗いし

フィルターの部分は、

ないでください。

フィルターの汚れ、目詰

まりなどがひどい場合

には、交換をおすすめ

※詳しくは 1643ページ

をご覧ください。

「交換部品/別売品」

はずしたり破ったりし

フィルターの掃除

てください。

**峰30ページ** 

# ■漏電保護プラグのお手入れ・点検

◎ 漏電保護プラグは月に1回程度、正常に作動することを確認してください。

# ● 漏電保護プラグを抜く

# 2 掃除をする

● 漏電保護プラグに付いたほごりを乾いた布 で取り除いてください。



# ❸ 漏電保護プラグを差し込む

# 4 点検をする

∫切(テスト) |ボタンを押す。 (「切表示」ランプが点灯します。)

**じっ アドバイス 1** 

「入(リセット)」ボタンを押す。 (「切表示」ランプが消灯します。)



以上の動作であれば正常です。

# 切表示ランプ 入(リセット) 切(テスト) ボタン ボタン

# ■ 給水フィルター付水抜枠のお手入れ

◎ おしり・ビデ洗浄の水勢が弱くなったと感じたら、給水フィルター付水抜栓のお手 入れを行ってください。

# ●止水栓を閉めて給水を止める

● 止水栓をスパナ(○ドライバー付)で止ま るまで閉めてください。

# (1) 注意

はずさない。

- 水が噴き出します。
- 「ノズルそうじ入/切」スイッチを押し、ノズル を伸出させた後、もう一度同スイッチを押して ください。(給水管内の圧抜きをします。)



# 合給水フィルター付水抜栓をはずす

● 給水フィルター付水抜栓を⊝ドライバーな どで左に回してゆるめた後、引っ張っては ずしてください。



フィルター

# € 掃除をする

- フィルターに付いているゴミを水洗いして 取り除いてください。
- ※小さなゴミは、歯ブラシなどを使って、確 実に取り除いてください。
- 給水フィルター付水抜栓取付穴の中のゴミ も綿棒などで取りのぞいてください。

של דאוור **2** 

# ⚠ 給水フィルター付水抜栓を取り付ける

● 給水フィルター付水抜栓を押し込み、○ド ライバーなどで右に回して止まるまで確実 に締めてください。

## (1) 注意



給水フィルター付水抜栓は確実に締める。

確実に締めないと、水漏れの原因になり ます。

# ⑤ 止水栓を開ける

- ・ 止水枠を⊝ドライバーで開けてください。
- 給水フィルター付水抜栓部から水漏れして いないか、確認してください。

# では 上に 上に 左に回す(水漏れチェック) スパナ又は ⊖ドライバー

水抜栓

給水フィルター付

# ■ ノズルのお手入れ

◎ ノズルがお湯を出さずに伸出するので掃除が ラクにできます。

# ● ノズルを出す

● 補助操作部の「ノズルそうじ入/切」スイッ チを押してください。



דווות 3

## ノズルが出てきます。

● ノズルは、約5分後に自動的に収納します。

# **2**掃除をする

やわらかい布で水ぶきをしてください。 ※ノズルを無理に引っ張ったり、押さえたり しないでください。

(破損や故障の原因になります。)

# ❸ ノズルを収納する

● もう一度「ノズルそうじ入/切」スイッチ を押してください。



ノズルが収納し、自動的にノズルを 洗浄します。



# PHITZ 3 ノズルの根元からおそ

うじのための水が出ます。



お手入れ

# 36

します。

# 凍結が予想されるとき ◎ 製品が凍結すると部品が破損し水漏れの原因となります。


# 水抜きのしかた

# 1.ロータンクの水を抜く

# ● 止水栓を⊝ドライバーで閉めて、給水 を止めてください。



2ロータンクレバーを回し、ロータンク の水を抜いてください。



# アドバイス 7

凍結による

破損の予防

周囲の温度が氷点下

にならないように、

トイレ内をあたため

るか、できないとき

は、水抜きを行って

ください。

ロータンクの水が流れ 出てしまうまで、ロー タンクレバーを回した ままにしてください。

# PHILLZ 2

# 凍結が予想されるとき

- 節電はひかえてくだ さい。 凍結により製品が破損 することがあります。
- タイマー節電をやめる ときは

**㎡**30ページ

おまかせ節電をやめる ときは

■第31ページ

# (2.配管の水を抜く

- ●補助操作部の「ノズルそうじ入/切」スイ ッチを押す。(製品内の残水を抜きます。)
- ②給水フィルター付水抜栓をはずす。 給水フィルター付水抜栓を⊝ドライバー などで左に回してゆるめた後、引っ張っ てはずしてください。




# ⚠ 注意

止水栓を開けたままで給水フィルター 付水抜栓をはずさない。

水が噴き出します。


③連結ホースを給水カプラからはずし、 先端を容器で受ける。



4もう一度「ノズルそうじ入∕切」スイッチ を押す。

# 3.連結ホースを接続する。

●連結ホースを分岐金旦の給水カプラに 差し込む。 (給水カプラの凸部と凹部を90°ずら してください。)



# 4.給水フィルター付水抜栓を 取り付ける

**①**給水フィルター付水抜栓を押し込み、 ○ドライバーなどで右に回して止まる まで確実に締めてください。」



給水フィルター付水抜栓は確実に締める。 確実に締めないと、水漏れの原因に なります。

# (5.運転入/切スイッチが「入」であ ることを確認する

●補助操作部のカバーを開け「運転入/切」 スイッチを「入」にし、温水・便座温度の設定を「高」にしてください。

※凍結予防の作業後には、便座・便ふた を閉めた状態にしてください。



# ( 3.漏電保護プラグを抜く 4.本体を取りはずす

( 1.ロータンクの水を抜く㎡ 38ページ

( 2.配管の水を抜く ffg 38ページ

■ 水抜きのしかた

● 本体右側の本体はずしボタン(及び水 抜きレバー)を押したまま、本体を手 前に引いてください。

長期間使用しないとき

◎ 長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて水抜きを行ってください。



# 5.本体はずしボタン(及び水抜きレ バー)を引いて本体内の水を抜く



※本体をはずさないと水抜 きレバーは引けません。

● ノズルの横から水が出ますので便器 内に排水してください。完全に抜け るまで3分くらいかかります。

# 6.本体はずしボタン(及び水抜 きレバー)を戻す

Friez 3

# 7.本体を取り付ける

- 本体の中心とベースプレートの中心を 合わせてください。
- 便器面に本体をすべらせるように押し 込んでください。
- 「カチッ」と音がするまで、確実に押し 込んでください。
- ※本体をベースプレートに確実に押し 込まないとウォシュレットは作動し ません。 IN PHILA 4



# 8.連結ホースを接続する

☞ 38ページ

9.給水フィルター付水抜枠を 取り付ける 『気38ページ

10.便器に不凍液を入れる

I PHITZ 5

# 水抜き後に再通水するとき

# 1.止水栓を⊝ドライバーで開ける



● 配管や本体から水漏れしていないことを 確認してください。

# 2.漏電保護プラグをコンセン トに差し込む

# 3.ノズルから叶水させる

・ 着座センサーを白紙でおおい、(ジ)又は

を押してノズルから吐水させます。

(水は手のひらやぞうきんなどで受けて ください。)

で アドバイス 6

# PHILLZ 3

■冬季に 帰省されるとき

■別荘などで 使用されるとき

冬季の留守のときは 意外と冷え込みが厳 しくなります。 再びで使用になると きのために忘れずに

水を抜いてください。

残水が凍結して水が出 ないときは・・・

栓の残水が凍結して いることがあります ので、トイレ内をあ たため、お湯に浸し た布で連結ホースや 止水栓をあたためて ください。



故障かな?と思った らまずこの章をご 覧になり、処置方法 をためしてみてく ださい。 それでも直らない

それでも直らない ときは、販売店ま たはTOTOメンテ ナンス (株) 修理受 付センターにご相 談ください。

連絡先 TOTOメンテナンス(株) 修理受付センター

TEL 0000120-1010-05 FAX 0000120-1010-02

受付: 年中無休 受付時間

関東·甲信越地区 8:00~20:00

上記以外の地区 9:00~20:00

訪問修理: 年中無休(-部地域を除く) 営業時間

9:00~18:00

修理に伺うまで、漏電 保護プラグは必ず抜い ておいてください。



水漏れ 給水を

水漏れが発生したときは、止水栓を閉めて 給水を止める。

# ■修理を依頼する前に次のことを確認してください。

# 全機能

現 象	原因	処 置
全く動かない	停電したりブレーカーが切れてい ませんか。	停電が復帰するまで待ってくださ い。またブレーカーを「入」にし てください。
	漏電保護プラグの「切表示」ランプ が点灯していませんか。	「入(リセット)」ボタンを押してく ださい。 <b>ぱ</b> 36ページ
	操作部の「運転」ランプが消灯して いませんか。	補助操作部の「運転入/切」スイッチを押してください。 <b>ぱ</b> 22ページ
	本体が便器からはずれていません か。	本体を便器にセットし直してくだ さい。 <b>ぱ</b> 35ページ

# おしり・ビデ洗浄

	•	
現 象	原因	処 置
洗浄水が冷たい	温水ヒータが「切」、又は温水温度 の設定が低くなっていませんか。	温水温度の設定を「入」又は「高」 にしてください。 <b>ぱ</b> 26ページ
	断水していませんか。	<ul><li>を押し、断水が解除するまで待ってください。</li></ul>
洗浄水が出ない	止水栓が閉まっていませんか。	止水栓を開いてください。 <b>瓜</b> 22ページ
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 <b>ぱ</b> 41ページ
洗浄水勢が弱い	浄水勢が弱い 給水フィルターが詰まっていませ 給水フィルターを掃除したか。 <b>ぽ</b> ぽぽ	
洗浄水が途中で止 まった	マンプログランスは きゅう を押してから、約	もう一度・シスは・シテを押して
	5分後に自動的に止まります。	ください。
J. 2.2	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧くだ さい。 <b>ぱ</b> 41ページ

# 温風乾燥 (K3のみ)

	•	
現 象	原因	処 置
温風温度が低い	乾燥温度の設定が低くなっていま せんか。	乾燥温度の設定を「高」にして ください。 <b>ぱ</b> 27ペーシ
温風乾燥が途中で止まった	<sup>乾燥</sup>	<sup>乾燥</sup> もう一度 <mark>◆◆</mark> を押してください。
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 <b>瓜</b> 子41ペーシ
温風乾燥が全く動か ない	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 <b>ぱ</b> 41ペーシ

# 暖房便座

現象	原因	処 置
	便座ヒータが「切」、又は便座温度 の設定が低くなっていませんか。	便座温度の設定を「入」又は「高」 にしてください。 <b>ぱ</b> 26ページ
便座があたたかくな らない	タイマー節電中になっていません か。	便座に座ってから約15分お待ちく ださい。 <b>ぱ</b> 30ページ
	おまかせ節電中になっていませんか。	便座に座ってから約5分お待ちくだ

# ソフト閉止

1 1-00		
現 象	原因	処 置
便座・便ふたカバー をつけると閉まりか たが速くなった	カバーの重さで少し速くなります。 故障ではありません。	
夏と冬で閉まる速さ が変わった	室温変化や使用頻度によって速さが 変わります。故障ではありません。	

# 着座センサー

現 象	原因	処 置
便座に座っていない のにスイッチを押す	着座センサーがおおわれていませ んか。	着座センサーをおおわないように してください。 <b>ぱ</b> 9.24ページ
とおしり洗浄や脱臭 などが作動する	着座センサーにゴミや水滴などの 汚れがついていませんか。	ゴミや水滴などの汚れを取り除い てください。
便座に座っているの におしり洗浄や脱臭 などが作動しない	座り方, 服の色, 布地によって着座セン サーが検知しにくいことがあります。	座り方をかえたり、衣服を少し持ち 上げ肌を検知するようにしてお使い ください。
	衣服で着座センサーがおおわれていませんか。 着座センサーにゴミや水滴などの汚れがつい ていませんか。	衣服又はゴミや水滴などの汚れを 取り除いてください。

# 脱 臭 (K2・K3のみ)

70 SC (142 1635)			
現象	原 因	処 置	
離座すると脱臭の音 が大きくなる	はじめは、「		
脱臭が作動しない	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧くださ い。 <b>ぱ</b> ょ上記	
脱臭が途中で止まっ た	2時間以上座っていると、自動的に 脱臭が止まります。	座り直すと、はたらきます。	
あまりにおいがとれ ないときがある	脱臭フィルターが詰まっていませ んか。	脱臭フィルターを掃除してくださ い。 <b>₡</b> § 35ページ	
脱臭が勝手に作動し た	次のような場合、着座センサーが検知して、脱臭が 作動することがあります。 故障ではありません。 ●掃除時 ●便器洗浄レバーを操作したときなど		

## 節雷機能

現 象	原因	処 置
おまかせ節電のス イッチを入れても節	トイレをあまり使用しない時間帯を 見つけるまで2~3日かかります。	—
電しない	同じ時間帯に週3回程度お使いになると節電 しないことがあります。故障ではありません。	—
便座がときどきあた たまらない	タイマー節電中は、温水・便座のヒータ を切っています。おまかせ節電中は、便 座は低い温度になっています。 いずれも便座に座るとあたたかくなります。	タイマー節電やおまかせ節電が設定されていないか、確認してください。
正しい時間に節電し	電源を抜いたり、停電していませんか。	<ul><li>タイマー節電は「入」にしてください。 (電源が一度切れると「タイマー節電」 ランプが点滅してお知らせします。)</li></ul>
ない	(設定時間がずれることがあります。)	● おまかせ節電は翌日から通常通りはたらくようになります。 ************************************

## その他

C - 2 10			
現 象	原因	処 置	
	本体を固定しているベースプレー トのボルトが緩んでいませんか。	ベースプレートのボルトをしっか り締め直してください。	
配管接続部から水漏れしている	接続部のナットがゆるんでいませ んか。	モンキーレンチで増し締めしてく ださい。	



アフターサービス についてはよくお 読みのうえ、ご相 談,修理,依頼な ど、お気軽にお申 しつけください。

# 保証書

- 必ず「販売店名」お買い 上げ日 | などの記入をお確かめになり保証書をよくお読み のうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買い上げ日から1ヵ年です。

# ■補修用性能部品の最低保有期間

● ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

# ●部品交換について

● 無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

# ●保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求 めの販売店又はTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理を依頼してください。 保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理に際しては必ず保証書をご提示ください。

## 連絡していただきたい内容

- ■ご住所、ご氏名、電話番号
- ■製品名

品番(TCF・・・) …………※便ふたの裏をご覧ください。 お取付日…………※裏表紙の保証書をご覧ください。

■訪問ご希望日

## 【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預かりした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお 取り扱いします。詳しくはTOTOホームページ http://www.toto.co.ip/ をご覧ください。

# ●保証期間経過後修理を依頼されるとき

● お求めの販売店又はTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにまずご相談ください。 修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

# ●お引っ越しされるとき

● お引っ越しの際の取りはずしと取り付けは、お近くの販売店又はTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにご相談ください。

# 定期点検のおすすめ(有料)

- 逆流防止装置 (バキュームブレーカー、Oリング) は必ず6年ごとに定期点検を行って ください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。)
- 機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。 なお、点検はTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼ください。

## <お問い合わせ先>

TOTOメンテナンス(株)修理受付センター TEL 500 0120-1010-05

FAX 55 0120-1010-02

受 付:年中無休

受付時間: 関東・甲信越地区 8:00~20:00 上記以外の地区 9:00~20:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

学業時間: 9:00~18:00 ●定期点検を行った日付を 記入しておきましょう!

	日付
お取付日	
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	





	項目		内 容
定	格 買	源	交流100V 50/60Hz
定 格	消費	電力	413W (K2 · K3), 408W (K1)
区		分 ※1	貯湯式
	肖 費 電	力 量 ※2	217kWh/年 (294kWh/年)
電源コード	長さ(同ア・		1.0m (漏電保護プラグ付)
	吐水量	おしり洗浄	約0.35~0.90L/min (水圧0.2MPaのとき)
		ビデ洗浄	約0.45~1.00L/min (水圧0.2MPaのとき)
	吐水	温度	温度調節範囲 切,約30~40℃(5段階切り替え)
洗浄装置		夕 容 量	350W
		ク容量	1.14L
	安 全	装 置	温度ヒューズ、温度過昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ
	逆流防	止 装置	パキュームブレーカー、逆止弁
温風乾燥	温風	温 度**3	約40℃~60℃ (5段階切り替え) 0.3m³/min
装置	上 一 夕 容 量		350W
(K3のみ)	安全	ター音 車 装 置	温度ヒューズ
	表面	温度	温度調節範囲 切、約30~40℃ (5段階切り替え)
暖房便座		夕 容 量	温度調節を置 切, 約50 -400 (3段階切り音え) 50W
W 1/5 DC /III	安 全	装置	温度ヒューズ
D14 ETH 44% 645	方	式	Oz脱臭
脱臭機能 (K2·K3のみ)	風	量	標準モード: 0.09m³/min, パワーモード: 0.16m³/min以上
(KE-K00)0/)	/50,		
給	水 日	カ	最低必要水圧:0.05MPa(流動時)
	1. **	n or	最高水圧: 0.75MPa
- 給 - 周 囲	水温	温度	0~35°C 0~40°C
	使用		
製品寸法	エロン	ゲート	幅511mm, 奥行527mm, 高さ180mm
製 * 1 * ※ * * * * * * * * * * * * * * * *	品質(2012年度)		5.2kg (K3), 5.0kg (K2), 4.8kg (K1)

※1 省エネ法(2012年度基準)の区分 ※2 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値 ( ) 内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量 ※3 温風吹出口付近における当社測定点の温度

※この製品は、日本国内専用品です。

## 抗 菌

抗菌 効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験がで実施し、その結果がJIS Z2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	暖房便座、便ふた、ノズルヘッド、操作部(表面シート)
抗菌剤の種類	無機系(銀)
抗菌性能持続性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安 全 性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
禁止事項	酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

※ 抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。



品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●脱臭フィルター(品番: D45339)

●給水フィルター付水抜栓(品番: D43284Z)

●ウォシュレットクリーナーきらりあ

汚れをスッキリ落とす除菌剤配合の便座専用洗剤です。

■ウォシュレットをお取り付けの工事店、販売店、TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターでご購入できます。

【商品品番】ENL500 希望小売価格:¥1.000(税込¥1.050)

●便座・便ふたカバー

◎便座・便ふたカバーをお取り付けになるときは、TOTO専用カバーをお求めください。 お求めの際は、TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへご連絡ください。 ※市販のカバーでは取り付けができない場合や便座が立たなかったり、誤動作の原因になることがあります。

■商品のお問い合わせはTOTO(株) お客様相談室へ

TEL 000 0120-03-1010 受付時間: 平日 土・日・祝日 10:00~18:00 FAX 10120-09-1010 (夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ http://www.toto.co.jp/

■交換部品/別売品のご購入はTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 000120-8282-55 受付時間: 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 10:00~18:00 FAX 555 0120-8272-99

(夏期休暇・年末年始を除く)